



\*Os acrílicos das imagens são ilustrativos  
\*Los acrílicos en las imágenes son ilustrativos

# 568 Drive

Código Código	Descrição Descripción	Largura do assento Ancho del asiento
MS568D091XXX	568.09	73,62 (cm)
MS568D111XXX	568.11	78,70 (cm)
MS568D141XXX	568.14	86,32 (cm)

## ATUADOR

Código Código	Descrição Descripción
MJLDQ19B490263D01	JLDQ19B 490 263 24V ATUADOR



# 516 Drive

Código Código	Descrição Descripción	Tamanho Tamaño	Largura do assento Ancho del asiento
MS516D121XX	516.12	12	81,24 (cm)
MS516D141XXX	516.14	14	86,32 (cm)

## ATUADOR

Código Código	Descrição Descripción
MJLDQ19B495344Z01	JLDQ 495 344 24V ATUADOR

### Informações Técnicas:

Mecanismo metal na madeira.  
Acomoda pés de:  
5,08cm até 15,24cm.

### Características:

Posições de acionamento: qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.  
Mecanismo slim, padrão italiano com fixação direto na madeira.  
Acionamento por comandos\*  
Novo design, com acionamento mais estável e suave.

### Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal sobre madera  
Se adapta a pies de:  
5,08cm a 15,24cm.

### Características:

Posiciones de accionamiento: cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.  
Mecanismo Slim, patron Italiano com fixación sobre madera.  
Nuevo diseño, con un accionamiento más estable y suave.  
Activación por mandos manuales\*



### Informações Técnicas:

Mecanismo metal na madeira.  
Acomoda pés de no mínimo 12cm.

### Características:

Posições de acionamento: qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.  
Ferragem quase imperceptível, padrão italiano, sutileza no movimento, elegância e conforto.  
Acionamento por comandos\*

### Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal sobre madera.  
Se adapta a pies de al menos 12cm.

### Características:

Posiciones de accionamiento: cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.  
Herraje casi imperceptible, patron italiano, sutileza en el movimiento, elegancia y confort.  
Activación por mandos manuales\*



\*Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver página 13.  
\*Los mandos manuales deben de ser adquiridos por separado. Ver pagina 13